


IPEVO

使用 VZ-X Wi-Fi 模式時如何保持網路連線

步驟指南



步驟一

透過 Wi-Fi 將 VZ-X（韌體版本 2023 或以上）與電腦相連，開啟瀏覽視窗，在網址欄位中輸入 10.10.10.1，然後按「輸入」，以進入 VZ-X 進階設定。

步驟二

點擊右上角的「Connect to AP」（連接 AP）

The screenshot displays the 'VZ-X Advanced Settings Page' with a dark header bar. In the top right corner, there are three links: 'Quick Test', 'Connect to AP' (which is highlighted with a red rectangle), and 'Logout'. The main content area is divided into three sections: 'Settings', 'System', and 'Account'. The 'Settings' section is expanded, showing 'Wi-Fi Network (2.4GHz)' with fields for Name (SSID), Channel, Hide SSID, Security, and MAC address. The 'System' section shows 'Camera IP' and 'DHCP start/end IP' fields. The 'Account' section shows 'Account' and 'Password' fields. Each section has an 'Edit' button at the bottom right.

Section	Field	Value
Settings	Name (SSID)	VZX_03691C
	Channel	Auto
	Hide SSID	No
	Security	None
	MAC address	FC:1E:16:03:69:1C
System	Camera IP	10.10.10.1
	Subnet mask	255.255.255.0
	DHCP start IP	10.10.10.2
	DHCP end IP	10.10.10.51
Account	Account	admin
	Password	*****

步驟三

點擊藍色的重新整理按鈕查看可用網路，然後選擇要連接的網路（如果以前已有連接過可用網路，則會自動連接。請查看頁面左下方的連線狀態。）

IPEVO VZ-X Advanced Settings Page

Advanced Settings Logout

Wi-Fi WAN Settings

AP List



SSID:

Password:



Status: **CONNECTED**
IP address: **10.10.100.54**

AP SSID: **IPEVO_GUEST**
Security: **WPA2-PSK**

步驟四

選擇網路後，請在右側的「密碼」欄位中輸入密碼，然後按「輸入」。

IPEVO VZ-X Advanced Settings Page

Advanced Settings Logout

Wi-Fi WAN Settings

AP List

IPEVO_GUEST
IPEVO_INTERNAL
Y144232
watters
350.7F-1.1
TP-Link_366E
FGAP
99Y020
VZX_036251
VZX_035DE6

SSID:

Password:

Status: **CONNECTED**
IP address: **10.10.100.54**

AP SSID: **IPEVO_GUEST**
Security: **WPA2-PSK**

步驟五

檢查左下方的狀態是否為「CONNECTED」（已連接），現在可以在 Wi-Fi 模式下使用 VZ-X，並保持網路連線。如果沒有成功，請重複以上過程，並確保輸入正確的 Wi-Fi 網路密碼。

The screenshot displays the 'IPEVO VZ-X Advanced Settings Page'. At the top right, there are links for 'Advanced Settings' and 'Logout'. The main section is titled 'Wi-Fi WAN Settings'. It features an 'AP List' button with a refresh icon and a list of available Wi-Fi networks: IPEVO_GUEST, IPEVO_INTERNAL, Y144232, watters, 350.7F-1.1, TP-Link_366E, FGAP, 99Y020, VZX_036251, and VZX_035DE6. To the right of the AP list, there are input fields for 'SSID:' and 'Password:', with an eye icon for toggling password visibility. At the bottom, a status bar shows 'Status: CONNECTED' (with 'CONNECTED' in a red box) and 'IP address: 10.10.100.54'. To the right of the status, it displays 'AP SSID: IPEVO_GUEST' and 'Security: WPA2-PSK'.

IPEVO VZ-X Advanced Settings Page

Advanced Settings Logout

Wi-Fi WAN Settings

AP List

IPEVO_GUEST
IPEVO_INTERNAL
Y144232
watters
350.7F-1.1
TP-Link_366E
FGAP
99Y020
VZX_036251
VZX_035DE6

SSID:
Password:

Status: **CONNECTED**
IP address: 10.10.100.54

AP SSID: IPEVO_GUEST
Security: WPA2-PSK

步驟六

一但連接到選定的無線網路，該網路會被儲存下來，
VZ-X 下次將自動連接同樣的網路。

注意

使用 VZ-X 無線模式搭配 Zoom 時，請至 VZ-X 網站頁面下載並安裝 VirtualCam Controller 附加元件。

在 VirtualCam Controller 中，選擇 VZ-X 作為相機來源，
在 Zoom 中，選擇 IPEVO Virtual Cam 作為使用的相機。

IPEVO